SCHAFFT BESTE VERBINDUNGEN

imagine & anticipate

Verlegung von Cosentino DEKTON® im Innenbereich

Der Untergrund muss fest, tragfähig, trocken, verwindungssteif, frei von Staub, Verunreinigungen oder Trennmitteln sein. Bei einem Verstärkungsgewebe aus Polyester sollte die Verklebung nur nach Rücksprache erfolgen.

	Voranstrich	Ausgleich	Abdichten / Schützen	Verlegen	Verfugen
Zementestrich	ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion, im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser	ARDEX K 39 MICROTEC Bodenspachtelmasse	lt. ÖNORM B 3407 ARDEX S1-K Dichtmasse / ARDEX 8+9 Dichtmasse / ARDEX SK 100 W TRICOM Dichtbahn	ARDEX S 28 NEU MICROTEC Großformatkleber	ARDEX G8S Flex 1-6, ARDEX ST Naturstein-Silicon
Calciumsulfat-estrich	ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion, im Mischungsverhältnis 1:3 mit Wasser	ARDEX K 39 MICROTEC Bodenspachtelmasse		ARDEX S 28 NEU MICROTEC Großformatkleber	ARDEX G8S Flex 1-6, ARDEX ST Naturstein-Silicon
Beton	ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion, im Mischungsverhältnis 1:1 mit Wasser	ARDEX K 39 MICROTEC Bodenspachtelmasse		ARDEX S 28 NEU MICROTEC Großformatkleber	ARDEX G8S Flex 1-6, ARDEX ST Naturstein-Silicon
Zementputz	ARDEX P 51 Haft- und Grundierdispersion, im Mischungsverhältnis 1:1 mit Wasser	ARDEX AM 100 Ausgleichsmörtel		ARDEX N 23 W MICROTEC Naturstein- und Fliesenkleber, weiß	ARDEX G8S Flex 1-6, ARDEX ST Naturstein-Silicon
Holz-untergründe	ARDEX P 82 Kunstharz-Voranstrich	ARDEX K 15 Glätt- und Nivelliermasse + Glasfasern		ARDEX S 28 NEU MICROTEC Großformatkleber, vergütet mit ARDEX E 90 Kunstharzdispersion	ARDEX G8S Flex 1-6, ARDEX ST Naturstein-Silicon
Untergründe wie Fliesen, Terrazzo und Naturstein	ARDEX P 4 Schnelle Multi-funktionsgrundierung, außen und innen	ARDEX K 39 MICROTEC Bodenspachtelmasse		ARDEX S 28 NEU MICROTEC Großformatkleber	ARDEX G8S Flex 1-6, ARDEX ST Naturstein-Silicon

Die Verlegung der Fliesen erfolgt im kombinierten Verfahren, um eine möglichst vollsatte Bettung zu gewährleisten. Unter dem kombinierten Verfahren versteht man die Auftragung des Fliesenklebers im Floating-Buttering Verfahren, das heißt dass der Kleber sowohl am Untergrund als auch auf der Rückseite der Fliese aufgetragen wird.

Beim Ansetzen der Fliesen auf Trockenbauplatten ist darauf zu achten, dass diese an der Unterkonstruktion verwindungssteif und formstabil befestigt sind, ebenso sind die Montage- und Verlegerichtlinien des jeweiligen Herstellers einzuhalten.

In Zweifelsfällen sind Probeklebungen durchzuführen.

SCHAFFT BESTE VERBINDUNGEN

Auf die Anordnung bzw. Übernahme von Dehnfugen muss geachtet werden.

Produktmerkblätter mit genaueren Verarbeitungsrichtlinien der angeführten Produkte sind einzuhalten und können unter www.ardex.at als PDF-Dateien downgeloadet werden. Ebenso sind die entsprechenden Normen und Merkblätter insbesondere die ÖNORM B 3407 Fliesen- und Mosaiklegerarbeiten und die Merkblätter des technischen Ausschusses im österreichischen Fliesenverband zu beachten.

Für weitere Fragen bzw. zur Einarbeitung stehen Ihnen unsere technischen Berater unter der Nummer 02754/7021-0 gerne zur Verfügung.

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherungen sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.

10/2016/Technik/STJ/Mark/KB